



UPUTSTVO

PROIZVOD: ULJNI RADIJATOR

FOX-OH-11V
MODEL: FOX-OH-13V
FOX-OH-15V

Kad je termostat namešten na **poziciju ili na *0* poziciju uključite radijator na mrežu (struju).

Rukovanje:

1. Sobna temperatura može biti regulisana koristeći termostat. Jednostavno okrenite kontrolni pokazatelj u smeru kazaljke na satu za pojačavanje temperature i suprotno od kazaljke na satu za smanjenje temperature sve dok ne postignete željenu temperaturu.
2. Uključite radijator na jedan od sledećih pozicija snage:

- a) Pritisnite prekidač jedan (MIN I) 400W/600W/800W/1000W/1500W
- b) Pritisnite prkidač dva (MID II) 600W/900W/1200W/1500W/2400W

3. Strujni prkidač je upaljen kada je uređaj aktivan
4. Obrtnjem termostata u smeru kazaljke na satu će pojačavati "set" temperature,
5. Obrtnjem termostata u suprotnom smeru kazaljke na satu će smanjiti "set" temperature,
6. Nemojte pokrivati radijator u bilo koje vreme upotrebe. Postoji rizik od vatre ako je radijator pokriven.
7. Kad završite upotrebu vašeg radijatora, okrenite POWER prekidač i termostat okrenite na "0" poziciju i isključite ga iz struje.

ČIŠĆENJE VAŠEG RADIJATORA:

1. Uvek isključite uređaj iz struje kada ga čistite.
2. Spoljašnost možete čistiti vlažnom krpom.
3. Ne koristite vosak ili polir jer možete oštetiti farbu.

ODLAGANJE VAŠEG RADIJATORA:

1. Sačuvajte kutiju kako bi ste ga spakovali posle sezone
2. Čistite ga po gore navedenom uputstvu
3. Skinite točkove sa njega
4. Odložite radijator i točkove u originalnu kutiju i odložite na suvo i hladno mesto.
5. Ako ste sačuvali kutiju i spakovali ga po gore navedenom uputstvu budite sigurni da ste ga sačuvali od prašine.

KRATKO UPUTSTVO:

MODEL	SPEC	VOLTEGE	FREQ	POWER	FAN HEATER
FOX OH11V	11FIN	230V	50Hz	2000W	400W
FOX OH13V	13FIN	230V	50Hz	2500W	400W
FOX OH15V	15FIN	230V	50Hz	2500W	400W

NEMOJTE OKRETATI RADIJATOR NAOPAKO TOKOM UPOTREBE!

UPOZNAVANJE

Hvala Vam što ste kupili naš uljni radijator. Svaki uređaj koji je proizveden garantuje sigurnost i pouzdanost. Pre svake upotrebe molimo Vas da pročitate pažljivo instrukcije i zadržite ga za buduće preporuke.

PRIBOR

Izvadite radijator i svu dodatnu opremu iz kutije.

1. Okrenite radijator naopako.
2. Pozicija za postavljanje točkova je na krajnjim navrima sa obe strane.
3. Prikačite ih na radijator koristeći U-dodatak i navrtku koja je u priboru.
4. Zategnite bočni deo.
5. Okrenite radijator na pravu stranu.

OPIS DELOVA

1. Prekidač za struju.
2. Termostat.
3. Drška.
4. Rebrog uljnog radijatora.
5. Točkići.
6. Mesto za odlaganje kabla.
7. Ventilator.

RUKOVANJE VAŠIM ULJNIM RADIJATOROM

Molimo Vas da radijator držite najmanje 90cm dalje od zida i svih ostalih predmeta kao što su nameštaj, zavese ili biljke. Proverite da li je uređaj pravilno uključen u struju

SIGURNOSNA UPOZORENJA:

1. Pročitajte pažljivo instrukcije i sačuvajte ga za buduće preporuke.
2. Uvek isključite radijator kad ga ne koristite ili kad ga čistite.
3. Ne ostavljajte uključen radijator bez kontrole.
4. Nikada ne prekrivajte radijator, uvek postoji rizik od požara.
5. Držite radijator na udaljenosti od 90 cm od bilo kog zapaljivog materijala ili nameštaja.
6. Uvek držite radijator čistim, ne dozvolite da upadaju strani objekti u ventilator jer može doći do elektro šoka, požara ili oštećenja.
7. Ne dozvolite da kabal dodiruje mokre ili tople izvore, držite ga zamotanim i van domašaja dece.
8. Ne postavite ga napolju.
9. Ne postavljajte ga pored toplotnog, gasnog ili električnog izvora.
10. Nikad ne koristite uređaj sa oštećenim kablom.
11. Nikada ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo radijatora.
12. Ne koristite radijator za bilo koju drugu namenu.
13. Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.
14. Popravku može vršiti samo ovlašćeni servis.
15. Uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece.
16. Ne koristite radijator u kupatilu ili pored bazena.
17. Ovaj radijator je punjen specijalnim uljem stoga ga može otvoriti samo ovlašćeni servis jer popravka podleže specijalnim propisima.
18. Grejno telo koje ima oštećenje kabal ili utičnicu se ne sme koristiti, kao ni neispravno grejno telo, odnosno grejno telo koje je pretrpeo pad, ili oštećenje bilo koje vrste. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti. Zamenu kabla vrši proizvođač, servis ili drugo ovlašćeno lice, kad ne bi došlo do izlaganja opasnosti.
19. Ovakva se po isteku radnog vremena vrši rashoduje i odbacuje neophodno je pridržavanje važećih propisa kojima se reguliše odlaganje otpadnog ulja.
20. U slučaju bilo kakve popravke koja zahteva otvaranje rezervora sa uljem, takvu popravku mora izvršiti isključivo proizvođač ili njegov ovlašćeni servis, koga je potrebno kontaktirati u slučaju da dodje do otvaranja ulja.
21. Uljni radijator ne smete postaviti u neposrednoj blizini utičnice u zidu.



I 001 15 I 003 15